

Nr. 8

Vorderachsfedern Montageanweisungen

Ford C-Max, Focus II | Mazda 3 | Volvo C30, C70 II, S40 II, V50

Achten Sie beim Austausch der Vorderachsfedern in den oben genannten Fahrzeugen auf die korrekte Ausrichtung der Kopfplatte am Stoßdämpfer.

Lokalisieren Sie den oberen Stift (siehe Abbildung) und positionieren Sie das obere Federbeinlager, sodass der obere Stift sich in einer Linie mit dem unteren Stift befindet.

Bei einer fehlerhaften Ausrichtung der Stifte wird die Feder gebogen und kommt in Kontakt mit der Karosserie.

